

# *Bestell-Maße Rollladenpanzer ermitteln*

**MaRo↑Lift↑**

## **Bestellbreite ermitteln**

1. Zur Ermittlung der Bestellbreite (Fertigungsbreite) messen Sie an drei verschiedenen Punkten (unten-mittig-oben) bitte von Innenkante Führungsschiene bis Innenkante Führungsschiene.
2. Vom kleinsten ermittelten Maß ziehen Sie insgesamt 10 mm (5 mm je Seite) ab.

## **Bestellhöhe ermitteln**

1. Zur Ermittlung der Bestellhöhe (Fertigungshöhe) des Rollladenpanzer messen Sie bitte von dem Aufsatzpunkt bis zur Unterkante des Rollladenkastens und addieren Sie ca. 150 mm zu dem ermittelten Maß hinzu.